

为什么不能打开更多连接？

连接数量由noVNC服务器内存决定[]1G内存能打开4连接。

超过内存限制还需要打开会怎样？

后续打开的连接会把前面的连接关闭。

noVNC打开的连接不关闭会怎样？

打开的连接无论是否使用都会在1小时后自动关闭。

打开noVNC提示IPMI异常？



1) 如果库存设置的ipmi密码有#符号，去掉再试。

2) 管理后台IPMI控制器的公钥错误，请检查。

公钥必须包括开头的-----BEGIN PUBLIC KEY-----和结尾的-----END PUBLIC KEY-----

noVNC页面无法正常显示

参考文档排查：[点击跳转](#)