

排查步骤:

- 检查管理后台的IPMI控制器信息是否正确，例如控制器公钥（登录IPMI控制器 `cat /usr/local/ipmi-servd/conf/rsa_public_key.pem` 可查看公钥）

控制器公钥必须包括-----BEGIN PUBLIC KEY-----和-----END PUBLIC KEY-----

GUID:

* 类型: ?

* 名称: ?

* API IP: 端口: ?

* 通信密钥: ?

控制器公钥:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

-----END PUBLIC KEY-----

 ?

- 登录IPMI控制器查看日志 `cat /usr/local/ipmi-servd/log/ipmi-serv.log`

找出相关命令 `ipmitool -N 6 -I lanplus -R 1 -H 'xxx' -U 'xxx' -P 'xxx' [xxx为具体的信息]`

- 执行命令查看返回的信息:

例如 `Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session`

- 检查IPMI是否有勾选启用LAN上的ipmi如果没有需启用。
- 检查IPMI用户是否有权限，不同机型页面不一样。
- 检查物理机IPMI IP的子网掩码是否和控制器内网ip的掩码一致。